



MODE OPERATOIRE

SC500



IMPORTANT : ce document ne remplace pas la lecture complète du mode d'emploi de cette machine



- 1a. Débranchez le câble du chargeur de la batterie. Reconnectez-le à la machine.
- 1b. Déconnectez le câble du chargeur de la batterie de l'alimentation électrique.

2. Remplissez le réservoir d'eau claire. La température de l'eau ne doit pas dépasser 40 °C. Assurez-vous que la vanne de solution située sous la machine est ouverte.

3. Remplissez le réservoir EcoFlex™ avec un détergent adapté aux machines de nettoyage (détergent hautement concentré et peu moussant).

4. Installez l'embouchure et fixez-la avec les papillons.

5. Placez la brosse ou le plateau sous le bloc de lavage. Utilisez la brosse adéquate en fonction du type sol.



6. Insérez la clé utilisateur, puis faites démarrer la machine en appuyant sur le bouton One-Touch. Pour enclencher la brosse, actionnez les manettes de commande, puis relâchez les.

7. Abaissez l'embouchure à l'aide de la pédale.

8. Appuyez sur la poignée pour commencer le nettoyage. Ajustez la vitesse maximale à l'aide des boutons de réglage de la vitesse.

9. Pour modifier le niveau de débit de solution, appuyez sur le bouton de solution et modifiez le niveau de débit conformément à la performance et l'application de nettoyage.

10. Au besoin, appuyez sur la fonction de pression supplémentaire (maintenez enfoncé une seconde). Si nécessaire, appuyez sur le bouton mode silencieux pour un niveau sonore encore plus faible.



11. Appuyez sur le bouton EcoFlex™ lorsque vous avez temporairement besoin d'une plus grande puissance de nettoyage.

12. Avec l'option Ecoflex : terminez toujours votre nettoyage en coupant l'alimentation de détergent 2 mn avant la fin afin d'éliminer le détergent restant dans le système et sur la brosse avant la manipulation.

13. Videz le réservoir de récupération à l'aide du flexible. Ensuite, videz le réservoir de solution à l'aide du flexible transparent.

14. Videz le bac à déchets et nettoyez/lavez l'intérieur du réservoir de récupération.

15. Nettoyez le filtre en :
1) fermant la vanne de solution située sous la machine.
2) retirant le couvercle transparent et le joint, puis en retirant et nettoyant le filtre à l'intérieur.
3) Réassemblez le filtre et ouvrez de nouveau la vanne



16. Appuyez sur le bouton d'éjection et attendez que le plateau de brossage se décroche. Retirez la brosse pour la nettoyer ou remplacez-la.

17. Retirez l'embouchure et enlevez les salissures. Contrôlez et nettoyez les lamelles.

18. Nettoyez la machine à l'aide d'un chiffon humide et, au besoin, utilisez un produit de nettoyage neutre.

19. Chargez les batteries : connectez le câble du chargeur de la batterie à la prise électrique.

20. Positionnez la machine avec le réservoir de récupération ouvert.

Si vous utilisez la machine jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume sur l'indicateur de niveau de la batterie de la machine, une charge complète des batteries (10 à 12 heures) est requise. Si vous ne suivez pas cette procédure, cela risque d'endommager les batteries.

ASSUREZ-VOUS QUE LE CHARGEUR SOIT TOUJOURS CONNECTÉ MÊME SI LA MACHINE N'EST PAS UTILISÉE AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LA BATTERIE.



DÉPANNAGE

SC500



IMPORTANT : ce document ne remplace pas la lecture complète du mode d'emploi

La machine ne fonctionne pas normalement ?



1 Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement connecté.



2 Vérifiez si la batterie est chargée.



3 Démarrez à nouveau la machine sans toucher aux manettes.



4 Vérifiez que l'inclinaison du sol ne dépasse pas les spécifications indiquées.

L'aspiration ne fonctionne pas normalement ?



1 Vérifiez si le flexible d'aspiration est correctement installé et nettoyé.



2 Ouvrez le réservoir de récupération et vérifiez que le tamis et le flotteur sont propres et fonctionnels.



3 Vérifiez si les lamelles de l'embouchure sont endommagées ou sales.



4 Vérifiez que le joint du couvercle est en bon état et bien étanche lorsque le couvercle est fermé.

La machine ne nettoie pas normalement ?



1 Vérifiez si vous avez configuré les bons paramètres pour l'eau et le détergent.



2 Vérifiez si la vanne de solution est ouverte.



3 Vérifiez si le filtre de solution est nettoyé.



4 Vérifiez que le système EcoFlex™ est nettoyé, et purgez éventuellement le système.

Les brosses ne fonctionnent pas normalement ?



1 Pour ajuster l'orientation de la machine, faites tourner le bouton avant jusqu'à ce que la machine avance droit.



2 Vérifiez que le moteur de la brosse n'est pas surchargé « ALARME D'AVERTISSEMENT F2 » sur l'affichage.



3 Vérifiez que la brosse est correctement installée et n'est pas usée ou que des matériaux externes n'empêchent pas la brosse de tourner.