

Extracteur de tapis CEX410



Sommaire

1.

Présentation de CEX410

2.

Principales applications et utilisations

3.

Principales fonctionnalités et avantages

4.

Présentation du produit

5.

Caractéristiques techniques et accessoires

Introduction

Le VIPER CEX410 est un extracteur de tapis professionnel autonome et silencieux. Sa performance de nettoyage supérieure vous permet d'entretenir des textiles tels que tapis et tapisseries de façon efficace et facile, et le moteur d'aspiration garantit un temps de séchage court.

- Le faible niveau sonore permet un nettoyage en journée
- Maintenance et réparations faciles, sans outils
- Accessoires manuels disponibles pour les tapisseries ou les sols
- Béquille pour protéger les brosses



Principales applications et utilisations

Principale utilisation :

hôtels, centres de conférence, écoles, centres d'exposition, bureaux, etc.

Les principales applications sont :

- Nettoyage de zones tapissées étendues
- Nettoyage de tapisserie et ciblé avec les accessoires



Principales fonctionnalités

- Utilisation aisée : Nettoyeur de tapis simple et facile à utiliser
- Polyvalent : Peut nettoyer les tapis et la tapisserie
- Maniabilité : Design compact avec poignée réglable
- Nettoyage en journée : Faible niveau sonore pour nettoyer les zones sensibles au bruit





Avantages pour le client

Caractéristique	Avantages pour le client
Poignée avec bouton de sécurité	Poignée réglable avec bouton de sécurité pour utiliser la brosse et diriger le flux de solution
Réservoirs	Polyéthylène durable, résistant aux produits chimiques et respectueux de l'environnement
Réservoir de récupération et capot	Facile à nettoyer avec grande fenêtre d'accès ; possibilité de stockage avec le capot ouvert
Tableau de bord	Facile à utiliser avec un bouton marche/arrêt principal
Brosse	Brosse standard facile à retirer pour un nettoyage et une inspection sans outils
Réglage de la pression de la brosse	Réglage de la pression et de la traction de la brosse en faisant monter/descendre la buse d'aspiration
Buse d'aspiration	Buse d'aspiration métallique haute performance, facile à régler, installer et retirer
Roues	Grandes roues pour une maniabilité et un transport faciles
Filtre de solution	Filtre de solution pour protéger la pompe
Accessoires	Buse pour tapisserie pour le mobilier et autres zones difficiles d'accès
Accessoires	Accessoire pour les sols pour le nettoyage ciblé et autres zones difficiles d'accès

Principales fonctionnalités

Réservoirs et poignée – Modèle américain



- Cordon amovible de 50 pieds
- Réservoir de solution de 9 gallons et réservoir de récupération de 6 gallons
- Orifice de remplissage avant avec filtre à eau et filtre à solution qui protègent la pompe
- Orifice de remplissage avant
- Poignée réglable pour une position de travail adaptée



Principales fonctionnalités

Réservoirs et poignée – Modèle européen

- Cordon fixe de 15 m
- Réservoir de solution de 35 l et réservoir de récupération de 23 l
- Orifice de remplissage avant avec filtre à eau et filtre à solution qui protègent la pompe
- Orifice de remplissage avant
- Poignée réglable pour une position de travail adaptée



Principales fonctionnalités

Réglage de la brosse de la traction

- La pression de la brosse contrôle le mouvement de la machine et est ajustée par la position de la buse d'aspiration
- Une pression excessive de la brosse peut faire bouger la machine au démarrage de la brosse
- Réglez la pression de la machine en fonction de vos besoins ; elle doit être adaptée au type de tapis que vous nettoyez et à l'état des picots de la brosse
- Une pression excessive ne nettoie pas mieux



- Mettez la machine en mode de travail et testez le réglage actuel
- Réglez en tournant les deux boutons de réglage en même temps, dans le même sens que sur les autocollants d'instructions
- Réglez la machine à une hauteur confortable
- Elle ne doit pas être tirée, elle doit vous suivre facilement
- Un voyant indique la pression en cours

Principales fonctionnalités

Stationnement et raccordement d'accessoires

Veillez à ce que la machine soit toujours garée lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter d'endommager les picots des brosses

Vous pouvez rapidement et facilement raccorder l'un des deux accessoires

Poussez délicatement sur la poignée pour soulever l'avant de la machine et avec le pied, appuyez sur la pédale de frein pour abaisser la béquille

Abaissez la machine pour la garer sur la béquille

Pour relâcher la béquille de stationnement, soulevez et abaissez l'avant de la machine et la béquille se soulèvera toute seule



Pour raccorder un accessoire

Débranchez le flexible d'aspiration sur le capot et remplacez-le par le flexible accessoire

*Utilisez le raccord rapide pour la solution



Flexible de drainage pour le réservoir de récupération

Pince de stationnement pour l'accessoire pour tapisserie (option)

Principal flexible d'aspiration raccordé à la buse avant

Flexible de vidange du réservoir de solution avec raccord rapide

*Raccord rapide de solution pour les accessoires


Filtre de solution pour protéger la pompe

Principales fonctionnalités

Fonctions principales

Affichage à trois boutons pour commander toutes les fonctions

Interrupteur de sécurité pour activer la brosse et le flux de solution si la pompe est active



- Allumez la pompe et les boutons d'aspiration ; le bouton principal démarrera toutes les fonctions mais n'activera pas la brosse ni la solution avant que l'interrupteur de sécurité soit pressé
- Réglez la machine en position de travail, actionnez l'interrupteur principal et sur l'interrupteur de sécurité pour activer toutes les fonctions et commencer à travailler
- Réglez la pression de la brosse si nécessaire
- Pour passer deux fois, tournez le bouton d'aspiration et continuez de travailler avec l'interrupteur de sécurité enfoncé
- Pour n'utiliser qu'une seule brosse, éteignez la pompe et l'aspirateur
- Pour travailler avec une seule brosse et l'aspirateur, éteignez le bouton de la pompe
- Veillez à toujours travailler en marche arrière
- Pour effectuer un virage, relâchez l'interrupteur de sécurité et appuyez délicatement sur la poignée pour lever l'avant de la machine et naviguer dans une nouvelle position
- Abaissez la machine et appuyez sur l'interrupteur de sécurité pour redémarrer

Principales fonctionnalités

Brosse et buse de solution

- Retrait facile de la brosse pour le nettoyage et l'inspection
- Les deux buses de pulvérisation sont facilement accessibles une fois la brosse retirée (inspection nécessaire uniquement en cas de problème de distribution de la solution)

- Sortez la brosse par le côté gauche



- Pour installer la brosse, raccordez d'abord le côté droit puis poussez sur le côté gauche de la brosse



- Une fois la brosse sortie, vous avez accès aux deux buses de pulvérisation



- Tournez et tirez sur la buse pour la nettoyer et l'inspecter si nécessaire, puis réinstallez-la en poussant et en tournant



Principales fonctionnalités

Réservoirs de récupération et buse d'aspiration

- Le réservoir de récupération est entièrement ouvert pour un accès et un nettoyage faciles
- Le système de flotteur est facile à déconnecter pour le nettoyage et la maintenance



- La buse avant est facile à retirer pour le nettoyage et l'inspection
- Pour la retirer, soulevez le bouton de raccordement et tirez sur la buse et retirez le flexible
- Pour la réinstaller, raccordez le flexible et poussez sur la buse pour la réenclencher



Présentation du produit



Accessoires

Code article	Accessoire	CEX410-EU 50000546
VV81059	KIT DE BROSSES	I
VV81249	BUSE D'ASPIRATION	I
VV81316	KIT POUR SOLS AVEC FLEXIBLE DE 2,5 M	A
VV81250	KIT POUR TAPISSERIES AVEC FLEXIBLE DE 63-250 CM	A
VV81314	ACCESSOIRE POUR TAPISSERIES	A
VV81428-1	CORDON FIXE 15 M UE	I
VV81430-1	CORDON FIXE 15 M CN	-
VV67116	CORDON AMOVIBLE 50 PIEDS	-

I=inclus A=applicable

ACCESSOIRES PAR DÉFAUT		CEX410-EU 50000546
V81059	KIT DE BROSSES	x
VV81249	BUSE D'ASPIRATION	x
VV81428-1	CORDON FIXE 15 M UE	x
VV81430-1	CORDON FIXE 15 M CN	
VV67116	CORDON AMOVIBLE 50 PIEDS	



BUSE
D'ASPIRATION



KIT POUR TAPISSERIES AVEC
FLEXIBLE DE 63-250 CM



KIT POUR SOLS AVEC
FLEXIBLE DE 2,5 m



