




Enregistrement d'un nouveau parcours de nettoyage




- 1** Placer la clé jaune sur la machine
- 2** Conduire la machine devant le QR Code
- 3** Attendre que l'écran ci-dessus s'affiche avec le numéro du QR code
- 4** Mener la machine jusqu'au point de départ choisi
- 5** Appuyer sur le bouton "ENREGISTRER"

CopyCat

- 6** Choisissez "CopyCat" et appuyez sur le bouton "ENREGISTRER"
 
- 7** Activez le brossage en appuyant sur le bouton
 
- 8** Ajustez les paramètres de nettoyage
 
- 9** Réalisez le parcours "Copy Cat" :
 -  Commencez où vous voulez
 -  Une fois terminée, arrêtez-vous où vous voulez
- 10** Appuyez sur le bouton "STOP"
 
- 11** Sauvegardez le plan en appuyant sur le bouton "ENREGISTRER"
 

or

Fill-in

- 6** Choisissez "Fill-in" et appuyez sur le bouton "ENREGISTRER"
 
- 7** Faites le tour de la zone concernée
 -  Commencez à conduire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
 -  Continuez à conduire après la première bouche et laissez la machine s'arrêter d'elle-même
- 8** Appuyez sur le bouton "STOP"
 
- 9** Ajustez les paramètres de nettoyage
 
- 10** Sauvegardez le plan en appuyant sur le bouton "ENREGISTRER"
 



Pour des vidéos et une aide supplémentaire, scannez le QR code

Utilisation quotidienne – reproduire un parcours de nettoyage au quotidien



1 Placez la clé jaune OU bleue sur la machine




2 Conduire la machine devant le QR Code



3 Attendre que l'écran ci-dessus s'affiche avec le numéro du QR code



4 Conduisez jusqu'au point de départ d'un plan existant. L'écran ci-dessus devrait apparaître



5 Appuyer sur le bouton "LECTURE" et retirez la clé



6 Le nettoyage commencera et la machine s'arrêtera lorsque le travail sera terminée



7 Lorsque vous vous déplacez vers une nouvelle zone de nettoyage avec une autre balise, appuyez sur le bouton ci-dessus et sélectionnez "Scannez la nouvelle balise de localisation"

Maintenance journalière



1 Remplissez d'eau le réservoir situé sur le côté de la machine, en faisant attention au niveau d'eau




2 Remplissez le réservoir de détergent



3 Nettoyez tous les capteurs avec une chiffonnette microfibre



4 Videz le réservoir d'eau sale avec le tuyau et rincez doucement le réservoir



5 Nettoyez l'embouchure et remplacer le disque si besoin



6 Chargez la machine durant 8 à 10 heures



Pour des vidéos et une aide supplémentaire, scannez le QR code